2025/11/30 10:06 1/1 AP Cisco

AP Cisco

Les bornes sont accessibles en telnet.

Activation de l'interface Web

Pour activer l'interface Web, on procède en deux étapes :

• redéfinir le mot de passe enable :

```
enable secret <motDePasse>
```

• activation du serveur http :

```
ip http server
```

On accède alors à l'interface par le compte cisco / <motDePasse>.

Configuration d'un accès Wifi

From:

https://wiki.sio.bts/ - WIKI SIO: DEPUIS 2017

Permanent link:

https://wiki.sio.bts/doku.php?id=apcisco&rev=1738615322

Last update: 2025/02/03 20:42

