

AP Cisco

Les bornes sont accessibles en telnet.

Activation de l'interface Web

Pour activer l'interface Web, on procède en deux étapes :

- redéfinir le mot de passe *enable* :

```
enable secret <motDePasse>
```

- activation du serveur http :

```
ip http server
```

On accède alors à l'interface avec le compte **cisco** / **<motDePasse>**.

Configuration d'un accès Wifi

From:

<https://wiki.sio.bts/> - WIKI SIO : DEPUIS 2017

Permanent link:

<https://wiki.sio.bts/doku.php?id=apcisco&rev=1738615351>

Last update: **2025/02/03 20:42**

