

AP Cisco

Les bornes sont accessibles en telnet.

Administration

Les bornes sont administrables en **telnet** sur l'IP 172.30.51.<numeroAP>.

On peut aussi s'y connecter par le port console (**non réussi avec les outils de la section**).

Il est aussi possible de passer par l'interface Web.

Activation de l'interface Web

Pour activer l'interface Web, on procède en deux étapes :

- redéfinir le mot de passe *enable* :

```
enable secret <motDePasse>
```

- activation du serveur http :

```
ip http server
```

On accède alors à l'interface avec le compte **cisco** / **<motDePasse>**.

Les manipulations par l'interface Web sont assez aléatoires.
On se limitera à s'en servir pour visualiser l'environnement.

En ligne de commande (CLI), on se connecte en mode standard et on passe en administration avec la commande

```
enable
```

On passe en configuration code `!script>conf t</code>`

Nommer l'AP

```
hostname <nomAP>
```

Configuration d'un accès Wifi

From:

<https://wiki.sio.bts/> - **WIKI SIO : DEPUIS 2017**

Permanent link:

<https://wiki.sio.bts/doku.php?id=apcisco&rev=1738684281>

Last update: **2025/02/04 15:51**

