

Modalités d'accès initial

Marque	Câble console	débit port console	Réinitialisation	IP par défaut	Compte par défaut
ATI	F /F	115 200	Appui long sur bouton reset	#N/A	manager / friend
CISCO	Cisco (bleu)	9 600	* Débrancher le switch * Appuyer sur le bouton « mode » et brancher * Rester appuyé sur le bouton « mode » ou * sur la console : « write erase »	#N/A	Pas de compte
DLINK	M/F	9600	* Débrancher le switch * Brancher le port console et lancer un terminal (putty) * Appuyer la touche ^ (ou [^] (Shift + 6)) dans les deux secondes * Sur la console : « reset config » puis « reboot »	10.90.90.20 / 16	Pas de compte
TPLINK	Cisco (bleu)	38 400	* Débrancher le switch * Brancher le port console et lancer un terminal (putty) * Taper CTRL-B rapidement * Dans le menu, choisir « reset »	192.168.0.1/24	admin / admin
HP	Câble console bleu	9 600	Appui long sur bouton reset avec un pin	#N/A	Pas de compte

From:

<https://wiki.sio.bts/> - **WIKI SIO : DEPUIS 2017**

Permanent link:

<https://wiki.sio.bts/doku.php?id=swconsole>

Last update: **2020/07/26 16:27**

